

Bentomania.pl – instrukcja użytkowania pojemników Monbento Original i Square

Produkty Monbento nie są zabawkami i należy je przechowywać z daleka od małych dzieci. Nie należy pozostawiać małych dzieci wraz z produktami bez nadzoru.

Nigdy nie stawiaj pojemnika obok źródła ciepła ani nie narażaj go na kontakt z otwartym ogniem. Produkt nie jest przeznaczony do używania w piekarniku!

Przed pierwszym użyciem należy umyć pojemnik. Można to zrobić ręcznie lub w zmywarce.

Nakładki z silikonowymi uszczelkami po bokach mogą być osadzone dość sztywno, co przy pierwszym użyciu może utrudniać ich wyjmowanie. Po kilku otwarciach, podgrzaniu w mikrofalówce, czy umyciu w zmywarce nakładki powinny się dopasować i "rozluźnić".

Zawsze przed wyjęciem nakładki proszę otworzyć silikonowy zawór:



Nakładki są plastyczne (ze względu na materiał z jakiego są wykonane), stąd mogą się delikatnie odkształcać/wyginać. Wtedy należy lekko podgrzać nakładkę w mikrofalówce (max. kilkanaście

sekund), obrócić ją wygiętą (odkształconą) stroną do góry i położyć pojemnik lub coś cięższego na nakładkę na kilka godzin, tak aby nakładka wróciła do pierwotnego kształtu.

Zalecenia dotyczące pielęgnacji pojemnika oraz zachowania higieny

- po użyciu (przenoszeniu jedzenia) umyj pojemnik tak szybko jak to możliwe
- do mycia ręcznego używaj ciepłej wody oraz płynu do mycia naczyń (unikaj silnych detergentów)
- w przypadku wystąpienia ciężkich do usunięcia zabrudzeń (przebarwień lub plam) wypełnij pojemnik na kilka godzin gorącą wodą wraz z domieszką proszku do pieczenia
- w celu uniknięcia namnażania bakterii w pojemniku nie pozostawiaj w nim na dłuższy czas produktów mlecznych (nabiału itp.)

Zalecenia dotyczące podgrzewania w kuchence mikrofalowej

- wszystkie części pojemnika z wyjątkiem górnej pokrywki oraz elastycznej gumki spinającej można podgrzewać w kuchence mikrofalowej oraz można myć w zmywarce.
- upewnij się, że pojemnik jest całkowicie suchy z zewnątrz
- nigdy nie podgrzewaj pustego pojemnika
- otwórz silikonowy zawór przed podgrzewaniem
- unikaj podgrzewania jedzenia w pojemniku wraz z:
 - oliwą
 - cukrem
 - z sosami na bazie pomidorów
- podgrzewaj nie dłużej niż 3 minuty przy ustawieniu mocy na 500 W
- przemieszaj jedzenie po około 1 min i 30 s



Lift up the silicon cap



Max 3 min at 500W



Stir the food at 1'30 min



Handle with caution
after reheating

Zalecenia dotyczące mycia w zmywarce

Wszystkie części pojemnika z wyjątkiem elastycznej gumki spinającej można myć w zmywarce. Należy myć pojemnik na górnej półce tak daleko od źródła ciepła jak to możliwe.

Inne porady

Jeśli chcesz przetranszować tylko jeden pojemnik (poziomy) Monbento Original wystarczy użyć elastycznej opaski wzdłuż pojemnika, tak jak na poniższym zdjęciu:



Jak uniknąć przeciekania pojemnika?

Pamiętaj, aby za każdym razem:

- przed nałożeniem silikonowej pokrywki sprawdź, czy uszczelka (znajdująca się po bokach) nie wywinęła się lub nie wykręciła się w innym kierunku. Jeśli tak, to należy delikatnie wyprostować uszczelkę tak, aby równo przylegała do nakładki.
- równo docisnąć silikonową nakładkę na całej powierzchni tak aby nigdzie nie odstawała (szczególnie po bokach).
- zamknąć silikonowy zawór znajdujący się na nakładce
- umieścić elastyczną gumkę spinającą w miarę równo na środku pojemnika (tak, aby równo dociskała nakładki i pokrywkę)